


Eingang




Saal Propsteihaus

Anordnung Bühnenbeleuchtung mit DMX-Adressen



Vorbühne



300 290 280 270

Tabelle1

DMX Belegungsplan Propsteihaus Petersberg

DMX	Lampentyp	Montageort	Leuchtmittel
1	Fluter	Bühne mitte	4 * 500 Watt
2	Fluter	Bühne hinten	3 * 500 Watt
3	Reserve	Bühne	
4	Stufenlinse	Bühne Turm rechts	1000 Watt
5	Farbwechsler	Bühne Turm rechts	1000 Watt
6	Farbwechsler	Bühne Turm rechts	1000 Watt
7	Stufenlinse	Bühne Turm links	1000 Watt
8	Farbwechsler	Bühne Turm links	1000 Watt
9	Farbwechsler	Bühne Turm links	1000 Watt
10	Stufenlinse	Bühne Portal rechts	650 Watt
11	Stufenlinse	Bühne Portal halb rechts	650 Watt
12	Stufenlinse	Bühne Portal mitte rechts	650 Watt
13	Stufenlinse	Bühne Portal mitte links	650 Watt
14	Stufenlinse	Bühne Portal halb links	650 Watt
15	Stufenlinse	Bühne Portal links	650 Watt
16	PAR 56	Bühne mitte links	500 Watt
17	PAR 56	Bühne mitte halb links	500 Watt
18	PAR 56	Bühne mitte halb rechts	500 Watt
19	PAR 56	Bühne mitte rechts	500 Watt
20	Strand Quartet 15/25	Saal Z-Brücke rechts	650 Watt
21	Profiler	Saal Z-Brücke rechts	1200 Watt
22	Profiler	Saal Z-Brücke rechts	1000 Watt
23	Profiler	Saal Z-Brücke links	1000 Watt
24	Profiler	Saal Z-Brücke links	1200 Watt
25	Strand Quartet 15/25	Saal Z-Brücke links	650 Watt
26	Profiler	Traverse rechts	1000 Watt
27	Strand Optique 15/42	Saal rechts vorne oben	1200 Watt
28	Strand Optique 15/42	Saal rechts hinten oben	1200 Watt
29	Cantata 11/26	Saal rechts hinten unten	1000 Watt
30	Strand Optique 15/42	Saal links vorne oben	1200 Watt
31	Strand Optique 15/42	Saal links hinten oben	1200 Watt
32	Cantata 11/26	Saal links hinten unten	1000 Watt
33	Reserve	Traverse mitte rechts	
34	Profiler	Traverse links	1000 Watt
35	Reserve	Traverse mitte links	
36	Versatz 3	Bühne links	
37	Versatz 2 Fluter grün	Bühne links	500 Watt
38	Versatz 1 Fluter rot	Bühne links	500 Watt
39	Versatz 1	Bühne rechts	
40	Versatz 2 Fluter rot	Bühne rechts	500 Watt
41	Versatz 3 Fluter blau	Bühne rechts	500 Watt
42	Stufenlinse	Bühne mitte halb rechts	650 Watt
43	Stufenlinse	Bühne mitte rechts	650 Watt
44	Stufenlinse	Bühne mitte links	650 Watt
45	Stufenlinse	Bühne mitte halb links	650 Watt
46	Fluter	Bühne halb hinten	3 * 500 Watt
47	Fluter	Bühne mitte	4 * 500 Watt
48	Fluter	Bühne Portal	3 * 500 Watt
49	Reserve		
50	Reserve		
51	Reserve		
52	Reserve		
53	Strand Quartet 15/25	Saal Eingang rechts	650 Watt
54	Reserve	Saal Z-Brücke links	

Tabelle1

55	Bodentank	Vorbühne mitte rechts		
56	Reserve	Saal Eingang rechts + links		
57	Bodentank	Vorbühne rechts		
58	Bodentank	Vorbühne links		
59	Bodentank	Vorbühne mitte links		
60	Reserve	Saal Z-Brücke rechts		
61	Strand Quartet 15/25	Saal Z-Brücke rechts		650 Watt
62	Versatz 4	Bühne links		
63	Strand Quartet 15/25	Saal Z-Brücke links		650 Watt
64	Reserve	Saal rechts		
65	T-Spot 2	Saal rechts für Vorbühne		1000 Watt
66	T-Spot 1	Saal rechts für Vorbühne		1000 Watt
67	Pacific Selecon Profiler	Saal Eingang rechts außen		1000 Watt
68	Strand Quartet 15/25	Saal Eingang links		650 Watt
69	Pacific Selecon Profiler	Saal Eingang links außen		1000 Watt
70	T-Spot 1	Saal links für Vorbühne		1000 Watt
71	T-Spot 2	Saal links für Vorbühne		1000 Watt
72	Reserve	Saal links		
73	Farbwechsler	für DMX 27 Strand Optique		
74	Farbwechsler	für DMX 28 Strand Optique		
75	Reserve			
76	Reserve			
77	Reserve			
78	Reserve			
79	Reserve			
80	Reserve			
81	Reserve			
82	Reserve			
83	Reserve			
84	Reserve			
85-86	Strobo Titan	Bühne Portal		1000 Watt
87-88	Hazer Atari	Bühne links		
90-103	Rush MH6	Brücke Vorbühne	LED	
104-117	Rush MH6	Brücke Vorbühne	LED	
118-131	Rush MH6	Brücke Vorbühne	LED	
132-149	Rush MH6	Brücke Vorbühne	LED	
150-158	Rush PAR2 RGBW Zoom	Saal Z-Brücke rechts	LED	
159-167	Rush PAR2 RGBW Zoom	Saal Z-Brücke links	LED	
168-203	Axcor 400	Brücke Vorbühne links	LED	
204-239	Axcor 400	Brücke Vorbühne rechts	LED	
240-249	LED Zoom Profiler	Saal mitte links	LED	
253-269	LED Zoom Profiler	Saal mitte rechts	LED	
270-279	DTS FOS 100 Power	Bühne hinten links	LED	
280-289	DTS FOS 100 Power	Bühne hinten mitte links	LED	
290-299	DTS FOS 100 Power	Bühne hinten mitte rechts	LED	
300-309	DTS FOS 100 Power	Bühne hinten rechts	LED	
310-319	DTS Brick	Bühne Portal rechts	LED	
320-329	DTS Brick	Bühne Portal mitte	LED	
330-339	DTS Brick	Bühne Portal links	LED	
340-356	Rush MH1	Saal Eingang links	LED	
357-373	Rush MH1	Saal Eingang rechts	LED	
374-387	Rush MH6	Bühne links mitte	LED	
388-401	Rush MH6	Bühne rechts mitte	LED	
402-415	Rush MH6	Bühne links hinten	LED	
416-429	Rush MH6	Bühne rechts hinten	LED	
430-443	Rush MH6	Bühne mitte links hinten	LED	
444-457	Rush MH6	Bühne mitte rechts hinten	LED	